



## ČESKÝ

## Konvice EKL-1303, EKL-1309

- Popis**
- Nádoba
  - Stupeň hladiny vody
  - Sítový filtr
  - Víko
  - Tlačítko otevírání víka
  - Rukojet
  - Klávesa zapnutí/vypnutí «0/1»
  - Indikátor zapnutí
  - Podstavec

**Poznámka:**  
Pro výrobky bezpečnost vám doporučujeme instalovat do elektrického obvodu proudu chránící. Jmenovitý zbytný provozní proud tohoto chránění nesmí být vyšší než 30 mA (informuje se u výrobců).

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před prvním použitím elektrické konvice si pozorovat přečítat tento návod. Usochovávejte tento návod po celou dobu životnosti konvice.
- Používejte konvici výhradně k účelu stanoveným v tomto návodu.
  - Přesvědčte se že napětí v elektrické sítě odpovídá provoznímu napětí přístroje.
  - Spotřebič musí být zapojen do uzemněné zásuvky.
  - Aby nedošlo k požáru nepoužívejte adaptéry při zapojení konvice do elektrické sítě.
  - Používejte konvici v koupelně. Nepoužívejte ji v blízkosti barevných a jiných nadřízených vod.
  - Používejte konvici v blízkosti zdrojů tepla nebo ohřívacích ohně.
  - Nepoužívejte konvici v mokrém prostředí.
  - Nedopouštějte se pláště nebo rukou konvice koupacímu rukánu.
  - Nenechávejte zapnutou konvici vez dozoru.
  - Postavte konvici na rovnou a stabilní podložku, nedovájte ji na okraj stolu.
  - Před zapnutím proseděte se že konvice nestojí na podstavci na rukávu.
  - Používejte jenom podstavec dodávaný s polohou a sítovým kabelem.
  - Nedopouštějte aby se sítový kabel přehýbal přes okraj stolu, také dbejte na to aby se nedotýkal závity povrchu. Délku sítového kabelu můžete měnit navíjením na podstavec.
  - Nezapojujte konvici bez vody.
  - Nenapříjmete konvici pokud je umístěna do podstavci.
  - Nepoužívejte konvici bez filtru nebo s netěsnělou závitkou.
  - Používejte konvici pouze k vaření vody. Nikdy neohřívajte a nevarujte v konvici žádné jiné tekutiny.
  - Dbejte aby hladina vody v konvici nebyla nižší než minimální hladiny a nevysahovala znacku maximální hladiny. Při prevýšení maximální znacky voda vystříkne do misky dole v konvici.
  - Nedávejte konvici koplémek horkou párou, neustálky se nad horkou závitkou konvice.
  - Dokud se voda není ohřívána v konvici, zdejte ji na rukou.
  - Dbejte zvýšené opatrnosti při přenášení konvice s vodou.
  - Nikdy nedávejte zapnutou konvici s podstavcem. Pokud potřebujete konvici sundat, vyneste ji výpinačem a teprve potom můžete ji sundat z podstavce.
  - Vždy odpalte konvici od elektrické sítě před čistěním nebo když ji nepoužíváte. Při odpojení od sítě nechte za elektrický kabel vždy jenom za vidlice.
  - Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nikdy nepoužívejte konvici ani podstavec do vody nebo jiné tekutiny.
  - Nedávejte konvici ani podstavec do mokrého nádoby.
  - Dohledněte na to, aby si s přístrojem nehrály děti.
  - Spotřebič by neměly používat děti a osoby se sníženými tělesními, smyslovými nebo mentálními schopnostmi. Ve výjimkových případech osob, odpovídajících za jejich bezpečnost musí dát odporuďající pokyny k bezpečné použití přístroje a požádat o výplňajícího.
  - Uchovávejte přiště mimo dosah dětí.
  - Pravidelně kontrolujte sítový kabel a vidlice. Nepoužívejte spotřebič pokud objevíte poškození pláště přístroje nebo sítového kablu.
  - Nikdy se nepokusíte přistříhat samostatně opravit. Pokud objevíte závadu odpojte přístroj od elektrické sítě a obrátte se na autorizovanou servisní středisko.

SPOTŘEBÍ JE URČEN POUZE PRO POUZITÍ V DOMÁCOSTI

- Pred prvním použitím**
- Rozbalte rychlováhou konvici.
  - Přesvědčte se že napětí v sítí odpovídá provoznímu napětí spotřebiče.
  - Zapojte sítový kabel do sítového kabelu do zásuvky.
  - Při zakoupení konvici vodou sundejte ji s podstavcem (9), a vteře víko (4) zmačknutím tlačítka (5).

Tento výrobek odpovídá požadavkům na elektromagnetickou kompatibilitu, stanoveným direktivou 89/336/EEC a doplňující 73/23/EEC Evropské komise o nizkonapěťových přístrojích.

**Before the first usage**

- Unpack the kettle.
- Make sure that your home electricity supply corresponds to the operating voltage of current specified on the housing.
- Insert the plug into the socket.

**Technical specifications**

Napájení: 220-240 V ~ 50 Hz

Výkon: 1850-2200 W

Maximální objem vody: 1,7 l

**Garantie**

Details regarding guarantee conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.

**The UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USAGE ONLY**

**Before the first usage**

- Unpack the kettle.
- Make sure that your home electricity supply corresponds to the operating voltage of current specified on the housing.
- Insert the plug into the socket.

**This product conforms to the EMC Requirements as laid down by the Council Directive 89/336/EEC and to the Low Voltage Regulation (73/23 EEC)**

**CE**

**CE**